Manual de Usuario

MC000074

www.bidcom.com.ar

Carga

Puede cargar la cámara tanto mediante el cable USB como conectada a los 12v.Si la conecta a los 12v la cámara podrá grabar mientras está siendo cargada. En ambos casos mantenga el dispositivo cargando durante 180 minutos aproximadamente.

Iniciación

Inserte la memoria SD. Prenda la cámara con el botón de Encendido/apagado. Antes de comenzar a operar oprima el botón MENU para configurar las opciones a su gusto. Es recomendable, sobre todo, poner el Lenguaje en Español. Muévase mediante las flechas y oprima OK para seleccionar la opción.

Funcionamiento

Encienda la cámara y seleccione el modo de grabación o fotografía con el botón MODE.
Presione el botón OK para comenzar/dejar de filmar o sacar fotografías
El primer modo es el de Filmación. Presione el Botón OK para comenzar/dejar de grabar.
Oprima el botón MENU para ingresar al Menú del modo grabación. Cambie o configure según gusto propio
Oprima el botón MODE para pasar al modo de Fotografía. Para tomar una fotografía oprima el botón OK.
Oprima el botón MENU para ingresar al Menú de Fotografía. Cambie o configure opciones según gusto propio.
Tanto las grabaciones como las fotografías se almacenaran automáticamente en la memoria sd. Una vez que la memoria se encuentre llena la cámara comenzara a grabar automáticamente arriba de esos archivos almacenados (Función LOOP)
Presionando una vez mas el botón MODE pasaremos al modo de Visualización, tanto de fotografías como de video. Utilice las flechas y el botón OK para la visualización. Y el botón MENU para borrar, proteger o ver en dispositivas
Presionando la flecha inferior activaremos la función Linterna para utilizar la cámara con Visión Nocturna

Visualización

Conecte la cámara al puerto USB mediante el cable correspondiente y seleccione la opción correcta en la cámara para la visualización de los archivos en la Computadora. Además puede conectar la cámara mediante el cable HDMI o RCA a su televisor para disfrutar de sus grabaciones y fotografías

Consejos

Desconecte de forma segura la cámara de la computadora
No sobrecargue el dispositivo para evitar dañar los archivos
Arrastre los archivos almacenados en la memoria de la carpeta establecida al Escritorio o a otra carpeta alternativa

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.
Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.
Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.
Atte.

Servicio Técnico Bidcom

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados